

Messstellentabelle für die Sekundär-Anzeigeeinheit Pegeldatenfunk

Hinweis: Diese Tabelle lässt sich am sinnvollsten in der Schriftart "Courier" bearbeiten.

Wichtig: Diese Tabelle darf keine Formatierungszeichen durch den Text-Editor besitzen, sie ist also als reine ASCII-Datei zu speichern oder bei WordPad als "Nur Text" oder "Textdokument"!

Festlegung der Sonderzeichen und Umlaute für die Texte in den Bezeichnungen der Messstellen und der Ämter.

Folgende Sonderzeichen außer den Ziffern 0...9, den großen und kleinen Buchstaben dürfen verwendet werden:

Nutzzeichen	Zeichencode	Eingabe
Ä	196, 091	Ä oder [
Ö	214, 092	Ö oder \
Ü	220, 093	Ü oder]
ä	228, 123	ä oder {
ö	246, 124	ö oder
ü	252, 125	ü oder }
ß	223, 126	ß oder ~
°	176, 31	°
!	33	
#	35	
%	37	
*	42	
+	43	
,	44	
-	45	
.	46	
/	47	
:	58	
;	59	
<	60	
=	61	
>	62	
?	63	
@	64	
_	95	

Je nach verwendeter PC-Tastatur kann die Eingabe der Sonderzeichen zu Vertauschungen führen. Hier hilft die Eingabe des Zeichencodes über den Nummernblock bei gedrückter linker Alt-Taste. Das Ergebnis muss nach dem Update der Sekundäranzeige kontrolliert werden!

Steuerzeichen der Messstellentabelle

Die Steuerzeichen werden mit / eingerahmt, worauf das Argument direkt zu folgen hat (eingerahmt mit "). Texte die nicht durch Steuerzeichen angekündigt werden, gelten als Kommentar und werden vom Übertragungsprogramm nicht beachtet.

Folgende Steuerzeichen sind definiert:

- S Tabellenstand (10 Zeichen)
- A Amt (1...14 Zeichen)
- Z Amtskennzeichen (3 Ziffern)

N Messstellenummer (8 Ziffern)
 D Differenz zwischen PN und SKN (PN-SKN) in cm (neg. Vorzeichen oder Blank gefolgt von 4 Ziffern)
 M Differenz zwischen PN und NN (PN-NN) in cm (neg. Vorzeichen oder Blank gefolgt von 4 Ziffern)
 T Kurzbezeichnung der Messstelle (5 Zeichen)
 B Ende der Messstellen eines Amtes
 E Ende der Tabelle

Nicht vorhandene Differenzen sind durch " 9999" zu kennzeichnen.

Zu jedem Amt gehört die Amtsbezeichnung und das Amtskennzeichen, diese beiden Angaben müssen in aufeinanderfolgenden Zeilen stehen (Bezeichnung zuerst). Direkt ab der nächsten Zeile haben die Einträge zu den Messstellen zu stehen.

Zu jedem Messstelleneintrag gehören 4 Angaben:

- Messstellenummer
- Differenz zwischen SKN und PN
- Differenz zwischen NN und PN
- Kurzbezeichnung

Dahinter darf ein Kommentar folgen

Die Angaben zu einer Messstelle müssen in dieser Reihenfolge in einer Zeile stehen!

Beginn der Tabelle

=====

Tabellenstand: /S/"22.10.2018"

Amt: /A/"Bremen"

Amtskennzeichen: /Z/"211"

Meßstellen: /N/"04910020" /D/" 9999" /M/" 0200" /T/"Dreye" Dreye
 /N/"04910030" /D/" 9999" /M/"-0000" /T/"Wehr0" Weserwehr OW
 /N/"04910040" /D/"-0291" /M/"-0501" /T/"WehrU" Weserwehr UW
 /N/"04910050" /D/"-0290" /M/"-0500" /T/"Grwbr" Gr. Weserbrücke
 /N/"04910060" /D/"-0291" /M/"-0501" /T/"Osleb" Oslebshausen
 /N/"04950010" /D/"-0290" /M/"-0500" /T/"Vegsk" Vegesack
 /N/"04950020" /D/"-0291" /M/"-0501" /T/"Farge" Farge
 /N/"04970010" /D/"-0284" /M/"-0506" /T/"Elsfl" Elsfleth
 /N/"04970020" /D/"-0268" /M/"-0500" /T/"Brake" Brake
 /N/"04960080" /D/"-0285" /M/"-0500" /T/"EOhrt" Elsfleth Ohrt
 /N/"04960070" /D/"-0325" /M/"-0500" /T/"Huntb" Huntebrück
 /N/"04960060" /D/"-0395" /M/"-0500" /T/"Butte" Buttelerhörne
 /N/"04960050" /D/"-0403" /M/"-0499" /T/"Holle" Hollersiel
 /N/"04960030" /D/"-0416" /M/"-0501" /T/"OLDri" Oldenburg

Drielake

/N/"04960040" /D/"-0416" /M/"-0501" /T/"Reith" Reithörne
 /N/"04960020" /D/" 9999" /M/"-0000" /T/"Hunds" Hundsmühlen
 /B/

Amt: /A/"Bremerhaven"

Amtskennzeichen: /Z/"212"

Meßstellen: /N/"09460040" /D/"-0287" /M/"-0496" /T/"AW " Alte Weser
 /N/"09460041" /D/"-0287" /M/"-0496" /T/"AW_W " AW Wellen
 /N/"09460020" /D/"-0256" /M/"-0497" /T/"DW " Dwarsgat
 /N/"09460010" /D/"-0249" /M/"-0498" /T/"RSST " Robbensüdsteert
 /N/"04990010" /D/"-0236" /M/"-0498" /T/"BHV " Bremerhaven A

LT

/N/"04970040" /D/"-0238" /M/"-0498" /T/"NHUF " Nordenham UF
 /N/"04970030" /D/"-0255" /M/"-0499" /T/"RE " Rechtenfleth
 /B/

Amt: /A/"Wilhelmshaven"

Amtskennzeichen: /Z/"213"
 Meßstellen: /N/"09440030" /D/"-0234" /M/"-0500" /T/"WHVNV" Neuer Vorhafen
 /N/"09440020" /D/"-0232" /M/"-0502" /T/"WHVAV" Alter Vorhafen
 /N/"09430010" /D/"-0256" /M/"-0502" /T/"WHVVP" Voslapp
 /N/"09430030" /D/"-0266" /M/"-0500" /T/"WHVSG" Schillig
 /N/"09420010" /D/"-0279" /M/"-0502" /T/"WHVMP" Mellumplate
 /N/"09420030" /D/"-0296" /M/"-0503" /T/"WHVWN" Wangerooge Nord
 /N/"09420040" /D/"-0291" /M/"-0503" /T/"WHVWV" Wangerooge West
 /N/"09420020" /D/"-0288" /M/"-0499" /T/"WHVW0" Wangerooge Ost
 /N/"09430020" /D/"-0255" /M/"-0502" /T/"WHVHP" Hooksielplate
 /N/"09400090" /D/" 9999" /M/" 9999" /T/"WHVMI" Minseneroog
 /N/"09430050" /D/" 9999" /M/"-0500" /T/"WHVJW" Jade Weser Port
 /B/

Amt: /A/"Emden"
 Amtskennzeichen: /Z/"214"
 Meßstellen: /N/"03790010" /D/"-0277" /M/"-0502" /T/"Papbg" Papenburg
 /N/"03790020" /D/"-0276" /M/"-0501" /T/"Wener" Weener
 /N/"03910010" /D/"-0277" /M/"-0502" /T/"Leort" Leerort
 /N/"03910020" /D/"-0270" /M/"-0502" /T/"Terbg" Terborg
 /N/"03950020" /D/"-0262" /M/"-0502" /T/"Pogum" Pogum
 /N/"03970010" /D/"-0262" /M/"-0500" /T/"Emden" Emden Neue

Seeschleuse
 /N/"03990010" /D/"-0285" /M/"-0505" /T/"Knock" Knock
 /N/"03990020" /D/"-0301" /M/"-0503" /T/"Dugat" Dukegat
 /N/"09340010" /D/"-0310" /M/"-0502" /T/"Emshö" Emshörn
 /N/"09340020" /D/"-0322" /M/"-0503" /T/"BorkF" Borkum

Fischerbalje
 /N/"09340030" /D/"-0323" /M/"-0500" /T/"BorkS" Borkum

Südstrand
 /N/"09360010" /D/"-0316" /M/"-0499" /T/"NorRg" Norderney

Riffgat
 /N/"09390010" /D/"-0317" /M/"-0503" /T/"Lanog" Langeoog
 /N/"09410010" /D/"-0314" /M/"-0506" /T/"Spiog" Spiekeroog
 /N/"03880050" /D/"-0305" /M/"-0500" /T/"LSpeW" Leda Sperrwerk
 /N/"03880010" /D/"-0500" /M/"-0500" /T/"Dreys" Dreyschloot
 /N/"03930010" /D/" 9999" /M/"-0500" /T/"Espew" Emssperrwerk
 /B/

Amt: /A/"Hamburg"
 Amtskennzeichen: /Z/"116"
 Meßstellen: /N/"05970050" /D/"-0313" /M/"-0503" /T/"Brokd" Brokdorf
 /N/"05970055" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"BRB M" Brunsbüttel

Mole 4
 /N/"05970041" /D/"-0311" /M/"-0501" /T/"StöAP" Störsperwerk

AP
 /N/"05970040" /D/" 9999" /M/"-0501" /T/"StöBP" Störsperwerk

BP
 /N/"05970035" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"Glück" Glückstadt
 /N/"05970030" /D/"-0312" /M/"-0502" /T/"Kraut" Krautsand
 /N/"05970025" /D/"-0311" /M/"-0501" /T/"Kollm" Kollmar
 /N/"05970024" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"KrüAP" Krückau

Sperrwerk AP
 /N/"05970023" /D/" 9999" /M/"-0500" /T/"KrüBP" Krückau

Sperrwerk BP
 /N/"05970020" /D/"-0312" /M/"-0502" /T/"Graue" Grauerort
 /N/"05970019" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"PinAP" Pinnau

Sperrwerk AP
 /N/"05970018" /D/" 9999" /M/"-0500" /T/"PinBP" Pinnau

Sperrwerk BP
 /N/"05970013" /D/"-0313" /M/"-0503" /T/"Stasd" Stadersand
 /N/"05970010" /D/"-0311" /M/"-0501" /T/"Hetli" Hetlingen
 /N/"05960010" /D/"-0311" /M/"-0501" /T/"Lühor" Lühort

/N/"05950090" /D/"-0311" /M/"-0501" /T/"Schul" Schulau
 /N/"05950070" /D/"-0312" /M/"-0502" /T/"Cranz" Cranz
 /N/"05952050" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"Pauli" St. Pauli
 /N/"05950082" /D/" 9999" /M/"-0502" /T/"EstAP" Este Inneres

Sperrwerk AP

/B/

Amt: /A/"HH-Hafen"
 Amtskennzeichen: /Z/"807"
 Meßstellen: /N/"05952020" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"Bunth" Bunthaus
 /N/"05952025" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"Harbg" Harburg
 /N/"05952030" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"Schpf" Schöpfstelle
 /N/"05952051" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"Pauli" St. Pauli
 /N/"05952060" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"Seema" Seemannshöft
 /N/"05952065" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"BlaUF" Blankeneese
 /N/"05930090" /D/"-0381" /M/"-0501" /T/"Zolln" Zollenspieker
 /B/

Amt: /A/"Cuxhaven"
 Amtskennzeichen: /Z/"117"
 Meßstellen: /N/"09510063" /D/"-0290" /M/"-0500" /T/"BA " Bake A
 /N/"09510066" /D/"-0290" /M/"-0500" /T/"BZ " Bake Z
 /N/"09510060" /D/"-0289" /M/"-0499" /T/"SH " Scharhörn
 /N/"09510132" /D/"-0290" /M/"-0500" /T/"MG 8 " Mittelgrund
 /N/"09510010" /D/"-0290" /M/"-0500" /T/"ZL 16" Zehnerloch
 /N/"05990020" /D/"-0302" /M/"-0502" /T/"CUX10" Cuxhaven

Steubenh

/N/"05990010" /D/"-0302" /M/"-0500" /T/"OTT12" Otterndorf
 /N/"05970095" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"ORI15" Osteriff
 /N/"05970093" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"BRBM1" Brunsbüttel

Mole 1

/N/"05970055" /D/"-0310" /M/"-0500" /T/"BRB M" Brunsbüttel

Mole 4

/N/"05980010" /D/"-0500" /M/"-0500" /T/"BREMV" Bremervörde
 /N/"05980030" /D/"-0502" /M/"-0502" /T/"HECHT" Hechthausen
 /N/"05980060" /D/"-0313" /M/"-0503" /T/"BELUM" Belum
 /B/

Amt: /A/"Tönning"
 Amtskennzeichen: /Z/"112"
 Meßstellen: /N/"09510070" /D/"-0320" /M/"-0500" /T/"HELBH" Helgoland
 Binnenhafen

/N/"09510095" /D/"-0280" /M/"-0500" /T/"BUESU" Büsum
 /N/"09530020" /D/"-0254" /M/"-0500" /T/"HUSUM" Husum
 /N/"09570010" /D/"-0300" /M/"-0500" /T/"WITTD" Wittdün
 /N/"09570040" /D/"-0273" /M/"-0500" /T/"DAGEB" Dagebüll
 /N/"09570050" /D/"-0343" /M/"-0500" /T/"HOERN" Hörnum
 /N/"09570070" /D/"-0355" /M/"-0500" /T/"LIST " List
 /N/"09530010" /D/"-0300" /M/"-0500" /T/"ESPAP" Eidersperrwerk

AP

/N/"09520070" /D/"-0300" /M/"-0500" /T/"TOENN" Tönning
 /N/"09520061" /D/"-0301" /M/"-0501" /T/"FRITR" Frie-std Treene
 /N/"09550020" /D/"-0263" /M/"-0500" /T/"PELLW" Pellworm
 /N/"09520081" /D/"-0300" /M/"-0500" /T/"ESPBP" Eidersperrwerk

BP

/N/"09520060" /D/"-0301" /M/"-0501" /T/"FRISB" Friedrichstadt

Straßenbrücke

/N/"09520050" /D/"-0300" /M/"-0500" /T/"NORUW" Nordfeld UW
 /N/"09520040" /D/" 9999" /M/"-0500" /T/"NOROW" Nordfeld OW
 /N/"09531020" /D/" 9999" /M/"-0500" /T/"ROCHL" Rochelsteert
 /N/"00110006" /D/"-0210" /M/"-0502" /T/"HOOGE" Hooge Anleger
 /N/"00110005" /D/"-0220" /M/"-0503" /T/"WYK " Wyk

/B/

Ende:

/E/